




# 占用制限位置図

S = 1 : 9,000



自(香取郡神崎町松崎字下利根川通八六一番二)

L=0.10km  
町道松崎356号線

至(同町松崎字下利根川通八六六番二)

自(香取郡神崎町神崎本宿字地蔵堂一九九番二)

L=0.20km  
町道本宿並木小松線

至(同町神崎本宿字鬼越一八五番二)